



VegTech Støtteskinne (KA38 & KA38A)

Montagevejledning



Vejledningen opdateres løbende og aktuel version udgives på vegtech.dk.

Alle mål skal måles fra bagkant (i bunden tæt ved vinkel/drænhuller) til forkant.

En skabelon på mål kan med fordel benyttes. Laves evt. af 1x4" bræt.

Montage støtteskinne

Ved taghældninger over 14 grader monteres der støtteskiner som skridsikring af sedumbakker.

1. Kantskinne ved tagfod monteres først.
(Fuldsvejses med papstrimmel min 25 cm brede)
2. Første mål fra bagkant kantskinne (ved tagfod) op til forkant af første støtteskinne sættes.
(Her kan skabelon med fordel benyttes)
3. Første Støtteskinne monteres (1. række) Fuldsvejses med papstrimmel min 25 cm brede.
4. Evt. efterfølgende Støtteskiner monteres efter mål 2 i tabellen herunder.
(Hvis skabelon benyttes forkortes den til ny mål)

Taghældning	Afstand fra kantskinne til første støtteskinne (mål 1)	Afstand mellem efterfølgende støtteskiner (mål 2)
14,1 – 20 grader	194,4 cm	193 cm
20,1 – 25 grader	155,8 cm	154,4 cm
25,1 – 30 grader	117,2 cm	115,8 cm
30,1 – 35 grader	78,6 cm	77,2 cm
35,1 – 40 grader	40 cm	38,6 cm